



BRUKSANVISNING

HEI

og takk for at du valgte Popit!



Popit Sense og Popit App hjelper deg med å huske å ta pillene dine i tide og støtter deg i din medisinske behandling.

Popit Sense og Popit App er bare ment som et supplement til eventuelle andre påminnelsessystemer som du allerede bruker for å minne deg på å ta medisinen din.

Du må ta det fulle ansvaret for å administrere medisinerne dine til riktig tid og følge instruksjonene fra helsepersonell.

1

INSTALLERA APPEN



iPhone - App Store
Android - Google Play




Öppna Popit App, tillåt aviseringar och luta dig sedan tillbaka och njut av den guidade turen.

2

LÄR KÄNNA DIN POPIT SENSE

Tablettskartsfack

Låsknapp




Sidoknapp

Batterifack

3

ANSLUTA DINA TABLETTER



A

TRYCK på låsknappens baksida, håll den intryckt och sätt in tablettkartan med tablettarna riktade uppåt.

B

Tryck bestämt på låsknappens andra sida för att säkra låsmekanismen helt och hållet.

BYTA TABLETTKARTA

Tryck på låsknappen som i steg A och ta bort tablettkartan. Upprepa steg A och B för att sätta in en ny karta.

Byt tablettkartan omedelbart när du har gjort slut på den tidigare kartan för att fortsätta att hålla reda på tablettarna utan avbrott.

4

TA DINA TABLETTER

Popit Sense har två metoder för att registrera när du tar dina tabletter:

AUTMATISK UPPTÄCKT:


Tre sensorer arbetar i följd för att upptäcka när tabletter tas ut så korrekt som möjligt.

MANUELL UPPTÄCKT

Popit Sense har kompletterats med manuell upptäckt som en backup för den automatiska upptäckten.

BEKRÄFTELSELJUD

Med båda metoderna för upptäckt hör du fyra stigande pip ljud som bekräftar att din dos har registrerats med lyckat resultat.




AUTOMATISK



RÖRELSE

Popit Sense är redo för upptäckt av rörelse konstant och om rörelse upptäcks börjar enheten vänta på beröring.



Tar du flera tabletter? Du får då höra en uppsättning bekräftelseljud för alla tabletter som tas på samma gång.

Har en tablett registrerats av misstag?

Ingen fara! Popit App tillåter att du avregistrerar den dosen.


Upptäcks beröringen inte? Om för mycket rörelse upptäcks går enheten in i viloläge för att spara batteriet. Låt enheten vila några minuter eller använd manuell upptäckt.

Ha inte Popit Sense i fickan. Detta kan göra att sensorerna aktiveras.




TOUCH


För att beröringen ska aktiveras ber vi dig att följa dessa steg när du tar en tablett:



Håll enheten och tablettkartan så att du håller enheten med ena handen och tablettkartan med den andra.




När beröring upptäcks hörs ett dubbelt pip ljud. Tryck då ut en tablett inom några få sekunder.




LJUD

Avslutningsvis lyssnar Popit Sense efter ljudet från en tablett som tas ut. Om detta lyckas blinkar dessutom sidoknappen utöver bekräftelseljudet.



Fick du inte denna? Ingen fara! Du kan använda manuell upptäckt.


MANUELLT



Tryck på sidoknappen på Popit Sense med ett snabbt tryck för att registrera din dos manuellt. Om du tar flera tabletter behöver du bara trycka en gång när du har tagit alla tabletterna.

Du kan dessutom registrera din dos manuellt i Popit App.

BATTERIET




Popit Sense drives av et 3 Volt CR2032 litiummetallmyntecellebatteri (inkludert). Batteriet kan byttes ut. Bruk kun godkjente batterier av typen CR2032 eller DL2032 fra kjente leverandører.

Batteriet varer i rundt 3-12 måneder med vanlig bruk. Batteriets levetid avhenger av mengden piller Popit Sense må registrere per dag. Lengst driftstid oppnås med en pille per dag eller en mindre hyppig dose.



BYTTING AV BATTERIET

Skyv batteridekselet til side, og fjern det gamle batteriet. Skyv det nye batteriet på plass, og sørg for at tekstsiden på batteriet vender opp. Lukk batterirommet ved å skyve dekselet på plass igjen, og sørg for at det sitter riktig.



Ikke lad opp, demonter eller kortslutt batteriet

Batterier skal kastes på riktig måte i henhold til lokale bestemmelser.

Når du kasserer batterier, isoler + og - flater med isolerende eller ikke-ledende tape. Ved feil bruk kan litiumbatterier kortslutte, noe som fører til at de blir varme, brister eller antennes.

Ikke bruk skadet batteri. Hold batteriet borte fra åpen flamme. Hvis batteriet er ødelagt, ikke rør det med bare hender og bruk vernebriller.

Hold kjæledyr og barn borte fra batteriet. Hvis batteriet svelges, ring nødnummeret umiddelbart for ytterligere instruksjoner

Oppbevar nye og ubrukte batterier på et tørt sted og hold temperaturen mellom -22 og -140F (-30 og 60C)

Hvis batteriet tas ombord på fly, følg sikkerhetsinstruksjonene til flyselskapet

VIKTIG INFORMASJON

Apparatets størrelse: L 45 mm x B 30 mm x H 13 mm

Materiale: Plast

Popit Sense er en elektronisk enhet og må håndteres med forsiktighet.

Ikke bruk Popit Sense hvis det virker som den gjør feil eller den ser ut til å være skadet.

Bruk enheten der omgivelsestemperaturen ligger mellom 0 ° C og 40 ° C og fuktighetsnivået ligger mellom 10 % og 93 %.

Popit Sense er ikke vanntett og må alltid holdes tørr. Om nødvendig kan du rengjøre den med en fuktig, lunken klut (IKKE bruk vaskemiddel, da dette kan skade enheten).

For å nå opptil 12 måneders batterilevetid med et høyverdig myntcellebatteri, kan ikke alle sensorer være aktive hele tiden. Derfor er det viktig å følge bruken som er vist i denne brukerhåndboken, slik at best mulig nøyaktighet oppnås.

Det finnes en rekke ulike blisterpakninger på markedet og mange måter å ta piller på, og derfor kan automatisk registrering noen ganger gi feil resultater. Vi forsøker å minimere disse hendelsene med konstant utvikling.

AVHENDING

WEEE: Symbolet på produktet og dets emballasje betyr at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall når det ikke lenger kan brukes.

Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å levere elektronisk utstyr på en miljøstasjon for å verne miljøet.

Alle land i EU har innsamlingssteder for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

For informasjon om resirkulering, ta kontakt med din lokale miljøstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr eller forhandleren der du kjøpte produktet.



RoHS

GARANTI

Popit Sense kommer med ett (1) års begrenset garanti. Det betyr at for eventuelle defekte produkter vil vi tilby innbytte i inntil ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Kunden må kontakte oss for å få et returskjema (RMA). Denne garantien gjelder ikke for:

- (a) kosmetisk skade, inkludert men ikke begrenset til riper og bulker;
- (b) skade forårsaket av ulykke, misbruk, urimelig bruk, nedsenking i vann, forsømmelse, misbruk, batterilekkasje, feil service eller andre eksterne årsaker;
- (c) skade forårsaket av bruk av produktet utenfor de tillatte eller tilsiktede bruksområdene beskrevet av Popit Ltd. i vedlagte pakningsvedlegg;
- (d) et produkt eller en del som har blitt endret;
- (e) defekter forårsaket av normal slitasje eller på annen måte på grunn av normal aldring av produktet.

JURIDISK INFORMASJON

Regulatoriske merknader: EU: CE-direktiv.

UTTALELSE: Herved erklærer Popit Ltd. at Popit Sense er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

TA KONTAKT

Hvis du har problemer med Popit-produktet, hjælper vi deg gjerne.

www.popit.io

reachout@popit.io

Popit Ltd

Metsänneidonkuja 6

02130 Espoo

FINLAND

Ta kontakt med helsepersonell hvis du trenger medisinsk hjelp eller en resept.